


# BF30 VARIO-BF46 VARIO

- Spindelsnelheid  
Traploos instelbare snelheid (vario)  
Toerental van 65 tot 3300 omwentelingen/ minuut

- Bedieningspaneel  
Digitale toerentalaanduiding  
Potentiometer voor de elektronische vario  
Noodstop schakelaar  
Keuzeschakelaar boren/tappen/automatisch boren  
Keuzeschakelaar draairichting



- Digitale dieptemeter  
Nauwkeurigheid : 0,01 mm  
Omschakelbaar mm/inch

- Kruistafel  
Massief, uiterst precies en met groot werkoppervlak  
Met T-moeren  
Nastelbare spijlijsten  
Verstelbaar dmv drie handwielen  
Ingewerkte langsmeetschaal  
Instelbare eindaanslag



- Krachtige VARIO aandrijving
- Tandwielkast  
Drie snelheden (High, Middle, Low)
- Voeding van de spindel  
Door middel van een kruishendel  
Keuzeknop gewone voeding/fijnvoeding
- Kolom  
Massieve zwaluwstaartuitvoering  
Uiterst precies afgewerkt
- Metalen zwaluwstaartbescherming  
Ter bescherming van de Z-as  
Uit hardmetaal



Afb. BF30 VARIO CNC



- Automatische boorfunctie  
De motor begint automatisch in een bepaalde richting te draaien wanneer de hendel naar beneden wordt bewogen en stop opnieuw als de hendel naar boven wordt bewogen. Hierdoor moet er niet telkens op de start/stop knop worden gedrukt bij serieboringen
- Functie draadsnijden  
De spindel begint automatisch rechts te draaien wanneer de hendel naar beneden wordt bewogen. De tap gaat tot op een bepaalde instelbare diepte waar de spindel op een eindloopschakelaar komt en de machine automatisch links draait en terugkeert naar de beginpositie



**Wij raden de volgende optionele basistoebehoren aan om de machine startklaar te maken**

- **Spantangenset :**  
713352050 voor frezen van 6 - 25 mm (BF30)  
713352055 voor frezen van 6 - 25 mm (BF46)
- **Frezenset:**  
713386200 afmetingen 3 - 20 mm
- **Kegeeldoorn :**  
713050669 MK3 B16 M12 (BF30)  
713352070 ISO40 B16 M16 (BF46)
- **Boorkop :**  
713050626 B16 cap. 0-16 mm
- **Freesklem :**  
713354125 FMS 125 (BF30)  
713354150 FMS 150 (BF46)